

## Gebruiksaanwijzing automatische waterfontein

### Inhoud

- a- Waterbak
- b- Waterbuisje
- c- Beluchtende waterpomp
- d- Filter
- e- AC/AC power adaptor
- f- Timer
- g- Water reservoir
- h- Deksel van het water reservoir
- i- Pijpje (nozzle)
- j- Afsluitingsring voor pijpje
- k- Afsluitingsring voor het water reservoir
- l- Champignon vormig fontein
- m- Buisje voor wateraanvoer
- n- De waterbak met de fontein erin

### Assembling your pet water- bowl- in elkaar zetten van de waterbak

Gebruik figuur 1, 2, 3 en 4 als handleiding bij het volgen van deze stappen:

1. Plaats de pomp (c) in de basis en zorg dat de elektriciteitsdraad (power cable) door de groeve naar de achterkant van het water reservoir gaat.
2. Plaats het filter (d) zoals te zien in figuur 1.
3. Plaats de *water output tube (b)* zoals zichtbaar in figuur 1.
4. Neem onderdeel k (de afsluitingsring) en plaats deze voorzichtig in het richeltje. **Zorg dat deze ring niet gedraaid of krom zit, anders kan er water uit de bak lekken.** Zie figuur 2.
5. Als het pijpje (nozzle) nog niet geplaatst is, plaats dan eerst de afsluitingsring voor het pijpje voordat u het pijpje erop zet. Zie figuur 3.
6. Draai het deksel (onderdeel h) op het water reservoir. Op figuur 4a kunt u zien hoe dit correct is geïnstalleerd en op figuur 4b kunt u zien hoe het deksel incorrect is geïnstalleerd. Draai het deksel voorzichtig met de klok mee totdat deze vast zit.

*Vul nu het water reservoir (onderdeel g) met water voordat u de volgende stappen volgt. Zorg ervoor dat u altijd het water toevoegt door de outlet nozzle (onderdeel i)!!*

7. Plaats het water reservoir (onderdeel g) op de basis die u zojuist in elkaar heeft gezet bij stap 1-6. Op figuur 5 kunt u zien hoe u het water reservoir goed op de basis zet. Als u het reservoir goed geplaatst heeft, draai dan met de klok mee totdat deze niet verder kan.

*Het apparaat is nu klaar voor gebruik en u kunt de stekker aansluiten.*

8. Als u geen gebruik maakt van de timer, dan kunt u nu de stekker van de pomp aansluiten.

### Using the cycle- timer- Gebruik maken van de timer

Als u de automatische waterfontein voor langere tijd wilt gebruiken, kunt u de timer gebruiken om energie te besparen zodat de fontein automatisch aan en uit gaat. De timer (onderdeel f) is gemakkelijk in gebruik te nemen.

Neem de timer (onderdeel f) en doe daarin de draadjes van de AC adapter en van de pomp. Op pagina 5 van de handleiding staat een figuurtje waarop u kunt zien hoe u dit goed doet.

De timer kan op drie manier ingesteld worden:

- 30 min: 30 minuten aan, 30 minuten uit.
- Power OFF: de waterfontein staat uit.
- 60 min: 60 minuten aan, 60 minuten uit.

### Using and adjusting your pet water fountain- het gebruiken en aanpassen van uw water fontein

1. Adjusting the water- flow
  1. Om bij de pomp te komen, moet u eerst het water reservoir van de basis verwijderen. Zie figuur 7.
  2. Verwijder het filter van zijn plaats en nu kunt u bij de waterflow knop komen. Hier kunt u de hoeveelheid van het water aanpassen.
  3. U kunt het knopje naar boven of naar beneden bewegen voor meer of minder water.

### Inspection, care and cleaning- inspectie, verzorgen en schoonmaken van het apparaat

1. WAARSCHUWING: Haal eerst de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat schoonmaken dan wel inspecteren.
2. Voordat u het apparaat gebruikt, controleer dan eerst de algemene conditie van de fontein.  
GEBRUIK GEEN ONDERDELEN DIE BESCHADIGD ZIJN!

Onderhoudstabel

Type onderhoud	Voor gebruik	Na gebruik	Wekelijks	Maandelijks	Elk half jaar	Jaarlijks
Inspecteren op beschadiging	X					
Afnemen met een vochtige doek		X	X	X	X	X
Oud water eruit halen	X	X				
Vullen met schoon water	X		X			
Nieuw filter	X		X			

### Troubleshooting

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Waterbak wil niet starten	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Geen stroom</li> <li>2. Draad is niet bevestigd</li> <li>3. Geen water in het reservoir</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controleer de stroom</li> <li>2. Controleer of de bedrading goed zit</li> <li>3. Voeg water toe aan het reservoir</li> </ol>

Water spettert teveel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scherpe bochten of deuken in onderdeel b</li> <li>2. Niet goede aanpassing aan de hoeveelheid water die uit het apparaat stroomt</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verwijder alle bochten of deuken in onderdeel b</li> <li>2. Pas de hoeveelheid water aan naar het desgewenste level</li> </ol>
Verstopt water filter	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vuil in het filter.</li> <li>2. Haar van uw huisdier zit in het filter</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maak het filter schoon</li> <li>2. Probeer het apparaat zo schoon mogelijk te houden om verstopping te voorkomen.</li> </ol>
Overstroming van water	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het deksel is er niet goed opgedraaid</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controleer het deksel en plaats deze juist</li> </ol>