

## Hondentrainer voor 1 hond met afstandsbediening.

### **Het koppelen van de zender en de ontvanger:**

1. Doe de zender aan door middel van de knop aan de rechterzijde;
2. Plaats de batterijen in de ontvanger. De led in de ontvanger begint te knipperen. Druk op de vibratieknop of de schokknop direct hierna. De led stopt met knipperen en gaat branden ten teken dat de zender en ontvanger gekoppeld zijn;
3. Als de led stopt met knipperen voor u de vibratie of schokknop heeft ingedrukt, haal dan de batterijen eruit, wacht 10 seconden en probeer stap 2 opnieuw.
4. Druk de batterijkap stevig op de ontvanger;
5. Bevestig de ontvanger aan de halsband.

### **Het controleren van de schokfunctie:**

6. De elektrische schok die de ontvanger afgeeft is niet zichtbaar. Er zijn 2 manieren om de schokfunctie te testen.
7. 1 Druk de poten van het testlichtje tegen beide polen van de ontvanger en druk op de schokknop van de zender. Als de lamp gaat branden werkt de schokfunctie goed. Haal na de test het lampje er weer af voordat u de band bevestigd bij de hond.
8. 2 Gebruik uw vinger. Zet uw vingers op beide polen in de ontvanger, en druk op de schokknop van de zender. U voelt de schok.

### **Eigenschappen:**

9. De sterke statische impuls dringt door tot in de haren van de hond en door kleren van 6mm dik. Het is onnodig om de polen de huid van de hond te laten raken. Daarom is het ook zeer veilig voor de hond.
10. De statische impuls zal snel het ongewenste gedrag van de hond corrigeren.
11. De vibratiestand die als waarschuwing wordt gebruikt zal de hond leren de vibraties te associëren met de statische impuls. Daarom zal na verloop van tijd de schok kunnen worden vervangen door de vibratiefunctie voor het corrigeren.
12. Zowel de statische impuls als de vibratiefunctie stoppen automatisch om te voorkomen dat de hond doorlopend wordt gestraft.
13. De halsband zal als hij niet wordt geactiveerd worden uitgeschakeld om de batterijen te sparen.
14. De ontvanger is spatwaterdicht maar moet tijdens regen niet worden geactiveerd.

### **Specificaties van de ontvanger:**

15. Lengte 66mm, hoogte 36mm, breedte 38mm
16. Gewicht: 56 gram
17. Halsbandlengte is instelbaar van 20 tot 50 cm
18. Batterij: 2x1.5V AAA batterij
19. Waterdicht en schokbestendig

### **Specificaties van de zender:**

20. Lengte 45mm, hoogte 123mm, breedte 27mm
21. Gewicht: 97 gram inclusief batterij
22. Batterij: 1x 9v batterij
23. Led signaal licht en verlichting
24. Geluidsfunctie om de aandacht te trekken
25. Waterdicht

## Gebruiksaanwijzing van de op afstand bedienbare trainingsband.

### Gebruiksaanwijzing:

- 1 Open de sluiting van de halsband en bevestig deze bij uw hond. Stel af hoe strak de band moet zitten, u moet er een vinger tussen kunnen doen.
- 2 De meeste dieren voelen zich onplezierig als ze voor het eerste de band omhebben. Wacht als u de mogelijkheid heeft nog een tijdje met het gebruiken van deze functie tot de hond aan de halsband is gewend. De tril functie is alleen bestemd om de hond te waarschuwen bij slecht gedrag, en mag nooit voor de "lol" gebruikt worden.
- 3 U kunt de zwakkere vibratietoets gebruiken om in stilte uw hond te roepen of op lange afstand. U kunt dat ook doen met de geluidsfunctie.
- 4 Als u de band niet gebruikt, neem dan de band af bij de hond en bewaar ze op een trillingsvrije plek om de levensduur van de batterijen te verlengen.
- 5 Als u de band langere tijd niet gebruikt, haal dan de batterijen uit zowel de ontvanger als de zender.

### Batterijen wisselen:

- 1 Ontvanger: haal de kap van de ontvanger en verwissel de batterijen. Let goed op dat u de plus en minpolen goed plaatst.
- 2 Afstandsbediening: haal het kapje van het batterijenvak los door in de richting van de pijl te drukken, verwissel de batterijen en herplaatst de batterijkap.

### Let op:

- 1 Als de halsband voor het eerst is omgedaan moeten de meeste dieren nog wennen. Gebruik daarom de eerste keer niet direct de schok of trilfunctie.
- 2 Als de zender is geactiveerd blijft hij in de standbystand. Als u het systeem niet gebruikt, denk er dan aan de zender uit te schakelen.
- 3 De signalen van de zender gaan dwars door barrières heen, u hoeft de antenne dan ook niet op de ontvanger te richten.
- 4 Bij een barriere en storingsvrij gebied kan de zender tot een afstand van 250 meter functioneren.
- 5 Het geluid in de ontvanger kan worden gebruikt om de hond op te voeden. Door in verschillende ritmes op de knop op de zender te drukken, kan de hond zelfs verschillende dingen worden aangeleerd met verschillende toonritmes.
- 6 De vibratiefunctie wordt gebruikt om ongewenst gedrag van de hond aan te passen. Gebruik deze functie nooit langer dan 30 seconden om de ontvanger niet te beschadigen.
- 7 Dit systeem is op dit moment een van de meest diervriendelijke effectieve opvoedsystemen. Als het systeem goed wordt gebruikt, kan de hond hiermee goed worden opgevoed.
- 8 De ontvanger is damp en spatwaterdicht. Mocht de band toch in het water geraken, verwijder eerst de batterijen en droog de ontvanger goed alvorens hem opnieuw te gebruiken.