

## Gebruiksaanwijzing Remote Pet training collar

### Features:

#### (mogelijkheden)

1. 100 vibratiestanden
2. 100 schokstanden
3. de standen kunnen worden afgesteld met de up&down knop
4. een geluidsknop activeert een geluidstoon op de ontvanger
5. het systeem kan worden gebruikt voor 1 of 2 ontvangers

### Power Saving:

#### (energie besparen)

6. de ontvanger schakelt zichzelf uit als hij 4 minuten niet is gebruikt
7. elke beweging zal de ontvanger in standby-stand zetten
8. de zender schakelt zichzelf in standby-stand als er 20 seconden niets mee is gedaan, en schakelt zichzelf na 20 minuten uit.

### User manual for transmitter:

#### (gebruiksaanwijzing voor de zender)

- \* om de batterijen te plaatsen, open de batterijklep
- \* de batterijklep is aan de achterzijde van de zender
- \* open de batterijklep door de klep naar beneden te schuiven
- \* Plaats de batterijen (2x4LR44 /6V)
- \* de zender gaat automatisch aan
- \* druk de knoppen 1 voor 1 in, het lcd scherm wijzigt.
- \* druk de up&down toetsen in aan de rechter zijkant om de stand van de vibratie of schokken te wijzigen.
- \* kies kanaal 1 of 2 voor 1 of 2 ontvangers.
- \* Het LED licht kan gebruikt worden voor trainings signalen.
- \* de zender schakelt zichzelf in standby-stand als er 20 seconden niets mee is gedaan, en schakelt zichzelf na 20 minuten uit.
- \* In de standby stand, druk een willekeurige toets (met uitzondering van de LED-licht toets) om weer in te schakelen.
- \* Om de zender aan te zetten, druk minimaal 5 seconden op de MODE-toets.

### User manual for receiver en “paren” van de zender en ontvanger

#### (gebruiksaanwijzing voor de ontvanger)

- \* Om de batterijen te plaatsen:
- \* verwijder de batterijkap
- \* plaats de 2 batterijen (AAA/1.5V)
- \* De ontvanger geeft een pieptoon
- \* Pak de zender, en kies een kanaal door op de ½ toets te drukken.
- \* druk direct daarna op de “LAUNCH” knop op de zender.
- \* de ontvanger geeft nu een piep en de zender en ontvanger zijn nu gekoppeld.
- \* plaats de batterijkap terug en bevestig de metalen pennen.

### How to check if the static is working:

#### (hoe controleer je of de schokken werken)

- \* gebruik het bijgeleverde led-lampje
- \* plaats het lampje tegen de electrodes. Druk op de zender op de LAUNCH-knop (let op dat de zender op schokken is afgesteld). Het led lampje zal aangaan.
- \* zet de schokken op een lage stand dmv de toetsen aan de rechterzijde, druk uw vingers op de polen en druk op de LAUNCH-knop.