

## Leash- Walking training Controller PET899

### Mode setting

Er zijn twee verschillende schok standen om uw hond te trainen niet aan de lijn te trekken.

a) *Zwakke schok modus- Groen LED lampje (Mode S)*

Als de controller detecteert dat er aan de lijn getrokken wordt, dan geeft het een vibratie af van 10 seconden. Wordt het trekken aan de lijn niet minder, dan zal er een medium schok afgegeven worden. Elke minuut zal de controller detecteren of er nog steeds aan de lijn getrokken wordt en indien nodig opnieuw een vibratie/schok afgeven.

b) *Zware schok modus- Rood LED lampje (Mode H)*

Druk het M knopje aan de rechterkant van de controller en het lampje zal van groen naar rood veranderen.

Als de controller voelt dat er hard aan de lijn getrokken wordt, dan geeft het een schok af van 10 seconden. Elke minuut zal de controller detecteren of er nog steeds aan de lijn getrokken wordt en indien nodig opnieuw een schok afgeven.

c) *Turn off the Leash- Walking training controller*

Om de controller uit te zetten, houdt M ingedrukt totdat het rode lichtje uitgaat.

### Set the Leash- Walking Training controller to work with our PET998D Training collar

- a) Zorg ervoor dat de batterijen goed in de controller zitten.
- b) Doe de batterijen in de ontvangende halsband. Het zou moeten piepen als de batterijen erin zitten.
- c) Druk het M knopje aan de rechterkant van de controller en de controller piept als de ontvangende halsband en de controller verbonden zijn met elkaar.

### Set the Leash- Walking Training Controller to work with our PET998DR Waterproof and Rechargeable training collar.

- a) Haal het rubbertje boven het reset knopje weg.
- b) Met een pen of paperclip, druk het RESET knopje in.
- c) Na een piepje van de Collar Receiver, druk het M knopje aan de rechterkant van de controller. De controller piept als de halsband met de controller verbonden zijn.

NB

Deze Leash- Walking Training Controller werkt in combinatie met de PET 998D Remote Training System en de PET998DR Waterproof and Rechargeable Remote Training System. De controller werkt tot op 300 m als deze verbonden is met een van de bovenstaande producten (PET998D of PET998DR).