

Petainer No Bark Collar PET850

Petainer Anti blafband PET850

Main features (belangrijkste functies)

- Trilmodus (V) als waarschuwing voor de stimulatie
- 6 intensiteit levels
- 7 sensitiviteit levels voor verschillende honden en omgevingen
- Makkelijke test om te checken of de anti blaf band nog goed werkt.
- Waterproof en oplaadbaar
- Multi- color LED levensduur van de batterij indicator

ON- OFF & intensity dial

Het draaiknopje links op de halsband (zie plaatje) is om de halsband aan of uit te zetten en om de juiste intensiteit level te kiezen.

“OFF”- de band staat uit

Level “V”- de halsband zal alleen trillen

Level 2 tot 7 zijn de niveaus van elektrische schok, met 2 als zwakt en 7 het sterkst. Vanaf level 2 tot 7 zal de halsband altijd eerst trillen en daarna een schok afgeven.

Sensitivity dial

De gevoeligheidsdraaiknop is ervoor om de halsband in te stellen naar omgeving en hond.

Level “T” is het meest gevoelige niveau. Level 1 is het minst gevoelige niveau.

Als U de halsband test, moet de halsband altijd ingesteld staan op level “T”.

Indicator light (LED window) and Charge the Petainer

Een groen LED lampje zal om de 2 seconden gaan knipperen als de halsband aangezet wordt. Als de hond gedurende 10 seconden niet blaft, zal de halsband in slaap mode gaan en zal het LED lampje niet meer knipperen.

Op het moment dat de halsband in slaap modus is, zal de halsband automatisch geactiveerd worden door een blaf.

Auto- protection mode

Als de halsband gedurende 5 keer geactiveerd wordt, dan zal de halsband automatisch in een bescherm modus gebracht worden. Dit houdt in dat het LED lampje gedurende 1 minuut rood en groen knippert. Na deze minuut zal de halsband in slaap modus gaan.

Als het LED lampje rood knippert voordat de halsband in de slaap modus gaat, betekent dit dat de halsband opgeladen moet worden. Het LED lampje zal gedurende het oplaadproces rood blijven, als de batterij volledig is opgeladen, veranderd het LED lampje in groen.

1. Haal het kapje van de outlet en plug de USB connector aan de oplader.
2. Stop de lader in het stopcontact.
3. Na 3 tot 4 uur zal de halsband volledig opgeladen zijn.

Strap installation

Om de halsband klaar te maken voor gebruik zal de halsband op de gewenste omvang ingesteld moeten worden. Dit doet U door de contact punten los te maken met een

schroevendraaier, hierna doet U de halsband aan het kastje en schroeft u de contact punten weer vast. Zie het plaatje bij dit kopje op de laatste pagina.

Testing

1. Schakel de halsband aan door het intensiteit draaiknopje op V te zetten.
2. De gevoeligheidsdraaiknop wordt op level "T" gezet.
3. Het plaatje laat U zien hoe er nu getest kan worden of de halsband het doet. Schraap met een pen of iets dergelijks over het ruwe oppervlakte van de halsband. De halsband zal gedurende 1,5 seconde trillen. Herhaal deze stap indien gewenst.

Als de halsband zal trillen, wordt er tegelijkertijd GEEN schok gegeven.

Als de draaiknop op level "T" staat, kan de halsband zo gevoelig zijn dat alleen een zacht geluidje of tik genoeg is om de halsband te activeren.