

Bark Terminator - III

Gebruiksaanwijzing.

Hoe werkt het:

The Terminator II geeft eerst een waarschuwingssignaal gevolgd door een toenemend toonvolume en schoksterkte zolang hij door blijft blaffen. Zodra uw hond 30 seconden stil is, schakelt de Terminator III de tonen en schokken weer uit. Op deze manier hoeft uw hond slechts een aantal malen de rvaring te hebben van de harde tonen en de hoge schokken voordat hij leert dat de lage volume tonen een voorbode zijn van hard geluid en schokken. Met dit systeem is de correctie niet alleen diervriendelijker, het is ook effectiever om de nare gewoonte van aanhoudend blaffen te doorbreken dan andere conventionele blafbanden.

Features:

- diervriendelijk door gebruik van geluidstonen alleen gevolgd door schokken als het blaffen aanhoudt.
- Verhoogt automatisch het niveau van de tonen en de schokken als het blaffen aanhoudt.
- Maakt gebruik van een microprocessor
- Werkt op een 6 volt batterij
- Blafherkenning voorkomt de meeste valse correcties
- Klein en lichtgewicht
- Het hoogste schokniveau bedraagt 13 volt
- Te gebruiken voor honden vanaf 4 kilo.
- Automatische energie besparende modus.

Gebruiksaanwijzing:

Het gebruik van de Bark Terminator III is bijna volledig automatisch. U hoeft niets af te stellen. U installeert een 6 Volt batterij (4LR44), u verstelt de band op de juiste maat voor uw hond zijn nek en de blafband doet de rest.

Hoe begint u?:

Voordat u de Bark terminator II omdoet, zijn er een aantal zaken die u moet weten. de Bark Terminator III gebruikt een microfoon om het geblaf van uw hond te bespeuren. De microfoon bevindt zich midden op het kastje onder de riem. Op die manier bespeurt hij het snelst het geblaf van uw hond. De schokken worden gegeven door de metalen staafjes. U ziet ook een klein gaatje aan de zijkant van het kastje. Dit is de luidspreker voor de geluidstonen.

Kopen/vervangen van de batterij:

De bark terminator II werkt op een 6V batterij (4LR44) Deze kunt u verkrijgen in onze webwinkel op www.altijdminder.nl. Om bij het batterijcompartiment te komen, duwt u op de ribbels van het klepje onder halsband en duwt het klepje open. Plaats de nieuwe batterij en laat daarbij op dat de _pool tegen het veertje wordt aangeplaatst. Plaats het batterijklepje terug. Bij normaal gebruik gaan de batterijen 3 tot 4 maanden mee, Vervang de batterij als de tonen aanmerkelijk zachter worden of zelfs wegblijven.

De band omdoen bij de hond:

Plaats het kastje op de hond zijn nek en stel band in op de juiste maat. Het kastje moet onderaan de nek van de hond worden geplaatst. Zorg ervoor dat de pennetjes in contact staan met de huid van uw hond. Mocht dit door de haarstructuur niet mogelijk zijn, Scheer dan een klein stukje van de vacht weg. Als de pennetjes geen goed contact met de huid maken, gaat een flink deel van het effect verloren..

Let op:

- Het apparaat is gemaakt van plastic en elektronische onderdelen zijn niet verteerbaar.
- Alhoewel de microprocessor is gemaakt om het blafgeluid van uw hond te herkennen, is het nooit uit te sluiten dat de Bark terminator III soms reageert op omgevingsgeluiden. Dit is normaal, maar zal niet zo vaak gebeuren dat het uw hond in de war brengt. Als de band wordt geactiveerd door overmatig krabben, kopschudden of op de grond rollen, kan het zijn dat uw hond last heeft van vlooiën, of oormijten. Laat in dat geval uw hond nakijken door de dierenarts;.
- de Bark terminator II is ontworpen om spatwater bestendig te zijn. maar hij is niet volledig waterdicht. Het is prima om de hond de band te laten dragen in de regen, maar u moet hem wel afdoen bij het in bad doen of zwemmen. Als de band en het kastje nat zijn geworden, haal dan de batterij eruit en laat het kastje een aantal dagen drogen.