

Direction for use water resistant bark stop collar
Gebruiksaanwijzing voor de water afstotende anti-blafhalsband
Waarschuwing!

Demonteren van de onderdelen binnen dit product kan leiden tot blootstelling aan lood. Hiervan is bekend dat het kan leiden tot kanker, geboortefwijkingen en andere reproductieve schade.

Parts diagram

Adjustable collar: Verstelbare halsband

Bark stop unit: Anti- blaf unit

Led indicator: led indicator

Control panel: bedieningspaneel

Battery compartment screw: batterijhouder schroefje

Collar brace: halsband riem

Operation

Placing collar on dog (het plaatsen van de band):

Maak de halsband vast op de juiste grootte door hem over uw honds hoofd te schuiven, of door het clipje te gebruiken. (afbeelding A)

Control Panel (het bedieningspaneel) (afbeelding B)

ON/OFF (aan/uit): de aan/uit schakelaar van dit product

HIGH (hoog): Deze instelling zorgt ervoor dat bij een zachtere blaf de unit wordt geactiveerd.

LOW (laag): Deze instelling zorgt ervoor dat er bij een meer agressieve blaf de unit wordt geactiveerd.

AUDIBLE (hoorbaar): Bij deze instelling zal iedereen horen als de unit wordt geactiveerd. Deze instelling wordt aanbevolen voor het testen van de halsband.

Note: Houd de unit niet bij de oren wanneer er wordt getest, maar sta op een veilige afstand.

ULTRASONIC (ultrasonisch): Bij deze instelling zal alleen de hond horen als de unit wordt geactiveerd. Deze instelling wordt aanbevolen voor dagelijks gebruik. De unit piept zodat men weet dat de unit is geactiveerd.

Replacing the battery (Vervanging van de batterij) (afbeelding D)

De batterijen houder zit op de achterkant van de unit. Draai de schroef een kwartslag tegen de klok in en neem de batterijen eruit. Vervang ze door twee nieuwe AG10 batterijen, waarbij de positieve kant naar buiten wijst.

Led indicator (afbeelding E)

De led indicator zit aan de voorkant van de unit. De rode led indicator zal branden als de unit is geactiveerd. Zo weet u of de unit werkt, ook in de ultrasonische stand.

Save these instructions

Warning

- Dit product alleen gebruiken zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing
- Altijd de batterijen uit het product halen voordat u het product schoonmaakt
- Om de buitenkant van het product schoon te maken, maakt u gebruik van een milde zeep of afwasmachine zeep met water
- Als het product beschadigd is, GEBRUIK HET PRODUCT NIET
- Het product alleen gebruiken zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing
- Het product NIET gebruiken in omgeving van ontvlambare stoffen en ontvlambare producten
- De garantie vervalt op het moment dat u probeert het product te openen
- NOOIT het product aanraken met natte handen
- Stop geen objecten in het product. Houd het product vrij van haar, modder, etc.

Direction for use water resistant bark stop collar
Gebruiksaanwijzing voor de water afstotende anti-blafhalsband
Waarschuwing!

Demonteren van de onderdelen binnen dit product kan leiden tot blootstelling aan lood. Hiervan is bekend dat het kan leiden tot kanker, geboortefwijkingen en andere reproductieve schade.

Parts diagram

Adjustable collar: Verstelbare halsband

Bark stop unit: Anti- blaf unit

Led indicator: led indicator

Control panel: bedieningspaneel

Battery compartment screw: batterijhouder schroefje

Collar brace: halsband riem

Operation

Placing collar on dog (het plaatsen van de band):

Maak de halsband vast op de juiste grootte door hem over uw honds hoofd te schuiven, of door het clipje te gebruiken. (afbeelding A)

Control Panel (het bedieningspaneel) (afbeelding B)

ON/OFF (aan/uit): de aan/uit schakelaar van dit product

HIGH (hoog): Deze instelling zorgt ervoor dat bij een zachtere blaf de unit wordt geactiveerd.

LOW (laag): Deze instelling zorgt ervoor dat er bij een meer agressieve blaf de unit wordt geactiveerd.

AUDIBLE (hoorbaar): Bij deze instelling zal iedereen horen als de unit wordt geactiveerd. Deze instelling wordt aanbevolen voor het testen van de halsband.

Note: Houd de unit niet bij de oren wanneer er wordt getest, maar sta op een veilige afstand.

ULTRASONIC (ultrasonisch): Bij deze instelling zal alleen de hond horen als de unit wordt geactiveerd. Deze instelling wordt aanbevolen voor dagelijks gebruik. De unit piept zodat men weet dat de unit is geactiveerd.

Replacing the battery (Vervanging van de batterij) (afbeelding D)

De batterijen houder zit op de achterkant van de unit. Draai de schroef een kwartslag tegen de klok in en neem de batterijen eruit. Vervang ze door twee nieuwe AG10 batterijen, waarbij de positieve kant naar buiten wijst.

Led indicator (afbeelding E)

De led indicator zit aan de voorkant van de unit. De rode led indicator zal branden als de unit is geactiveerd. Zo weet u of de unit werkt, ook in de ultrasonische stand.

Save these instructions

Warning

- Dit product alleen gebruiken zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing
- Altijd de batterijen uit het product halen voordat u het product schoonmaakt
- Om de buitenkant van het product schoon te maken, maakt u gebruik van een milde zeep of afwasmachine zeep met water
- Als het product beschadigd is, GEBRUIK HET PRODUCT NIET
- Het product alleen gebruiken zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing
- Het product NIET gebruiken in omgeving van ontvlambare stoffen en ontvlambare producten
- De garantie vervalt op het moment dat u probeert het product te openen
- NOOIT het product aanraken met natte handen
- Stop geen objecten in het product. Houd het product vrij van haar, modder, etc.

geachte klant,

Bedankt en gefeliciteerd met uw aankoop van de anti-blafhalsband. De hoge kwaliteit van dit product is zeker gesteld door het product te testen voordat u het product aankoopt.

Deze halsband is een erg handig apparaatje. Het zorgt ervoor dat uw hond minder of helemaal stopt met blaffen. Om er voor te zorgen dat u dit product beter begrijpt zullen wij hieronder een uitgebreidere uitleg geven van dit product.

Als u voor het eerst de halsband aan zet, zal het een toon laten horen zodat u weet dat het aan staat en het klaar is om op de hond geplaatst te worden. Om er zeker van te zijn dat de halsband enig geluid oppikt, draait u de halsband om en treft u 2 zilvergrijze stickers aan. Deze stickers beschermen de sensor af. Om te testen of de sensor werkt, simuleert u een blaf bij de kleinste sticker in de buurt. Zorg dat u de halsband aanraakt, anders wordt de stimulans moeilijk doorgegeven. Als de halsband niet reageert, selecteert u de **HIGH** knop, de halsband is dan in staat om hogere vibraties op te vangen.

De halsband wordt geplaatst op de adams appel van uw hond.

De halsband is zo samengesteld dat het vibratie opvangt, niet geluid. Plaats de halsband stevig om de hals van de hond.

De halsband heeft een **AUDIBLE** en **ULTRASONIC** setting. Het product zal in beide gevallen een toon laten horen aan de hond, maar als u de **AUDIBLE** setting selecteert, zal de halsband geen hoge toon aan de hond afgeven. De halsband doet dan niets voor de hond. In de **ULTRASONIC** setting wordt er ook een toon gehoord door de hond, maar dit keer wordt er ook een hoge toon afgegeven. Op deze manier krijgt de hond een hoge toon te horen en weet het baasje dat de halsband is geactiveerd door de blaf. De hoge toon is niet hoorbaar voor mensen.

Mocht de halsband goed werken en een hoge toon afgeven, maar de hond reageert niet, dan zal de hond meer tijd nodig hebben om aan de training te wennen.

Op het moment dat de batterijen vervangen worden, zorg er dan voor dat de batterij goed geplaatst is. Mocht dit niet het geval zijn, dan resulteert dit in het niet goed werken van de halsband.

Met vriendelijke groet

Geachte klant,

Bedankt en gefeliciteerd met uw aankoop van de anti-blafhalsband. De hoge kwaliteit van dit product is zeker gesteld door het product te testen voordat u het product aankoopt.

Deze halsband is een erg handig apparaatje. Het zorgt ervoor dat uw hond minder of helemaal stopt met blaffen. Om er voor te zorgen dat u dit product beter begrijpt zullen wij hieronder een uitgebreidere uitleg geven van dit product.

Als u voor het eerst de halsband aan zet, zal het een toon laten horen zodat u weet dat het aan staat en het klaar is om op de hond geplaatst te worden. Om er zeker van te zijn dat de halsband enig geluid oppikt, draait u de halsband om en treft u 2 zilvergrijze stickers aan. Deze stickers beschermen de sensor af. Om te testen of de sensor werkt, simuleert u een blaf bij de kleinste sticker in de buurt. Zorg dat u de halsband aanraakt, anders wordt de stimulans moeilijk doorgegeven. Als de halsband niet reageert, selecteert u de **HIGH** knop, de halsband is dan in staat om hogere vibraties op te vangen.

De halsband wordt geplaatst op de adams appel van uw hond.

De halsband is zo samengesteld dat het vibratie opvangt, niet geluid. Plaats de halsband stevig om de hals van de hond.

De halsband heeft een **AUDIBLE** en **ULTRASONIC** setting. Het product zal in beide gevallen een toon laten horen aan de hond, maar als u de **AUDIBLE** setting selecteert, zal de halsband geen hoge toon aan de hond afgeven. De halsband doet dan niets voor de hond. In de **ULTRASONIC** setting wordt er ook een toon gehoord door de hond, maar dit keer wordt er ook een hoge toon afgegeven. Op deze manier krijgt de hond een hoge toon te horen en weet het baasje dat de halsband is geactiveerd door de blaf. De hoge toon is niet hoorbaar voor mensen.

Mocht de halsband goed werken en een hoge toon afgeven, maar de hond reageert niet, dan zal de hond meer tijd nodig hebben om aan de training te wennen.

Op het moment dat de batterijen vervangen worden, zorg er dan voor dat de batterij goed geplaatst is. Mocht dit niet het geval zijn, dan resulteert dit in het niet goed werken van de halsband.

Met vriendelijke groet