

RR4

Petainer Anti blafband PET851

Main features (belangrijkste functies)

- Trilmodus (V) als waarschuwing voor de stimulatie
- 7 intensiteit levels
- 5 sensitiviteit levels voor verschillende honden en omgevingen
- Makkelijke test om te checken of de anti blaf band nog goed werkt.
- Waterproof
- Multi- color LED levensduur van de batterij indicator
- Vervangbare 6volt batterij (4lr44)

ON- OFF & intensitity dial

Het draaiknopje links op de halsband (zie plaatje) is om de halsband aan of uit te zetten en om de juiste intensiteit level te kiezen.

“OFF”- de band staat uit

Level 1 tot 7 zijn de niveaus van elektrische schok, met 1 als zwakt en 7 het sterkst. Vanaf level 2 tot 7 zal de halsband altijd eerst trillen en daarna een schok afgeven.

Sensitivity dial

De gevoeligheidsdraaiknop is ervoor om de halsband in te stellen naar omgeving en hond.

Level “5” is het meest gevoelige niveau. Level 1 is het minst gevoelige niveau.

Als U de halsband test, moet de halsband altijd ingesteld staan op level “5”.

Installing the battery

(het plaatsen van de batterij)

1. Open de batterijkap met behulp van een muntstuk door tegen de klok in te draaien.
2. Plaats de (nieuwe) batterij en zorg dat de “-“kant in de batterijruimte wordt geplaatst.
3. Doe de batterijkap weer terug en draai een slag met de klok mee.

Auto- protection mode

Als de halsband gedurende 5 keer geactiveerd wordt, dan zal de halsband automatisch in een bescherm modus gebracht worden. Dit houdt in dat het LED lampje gedurende 1 minuut rood en groen knippert. Na deze minuut zal de halsband in slaap modus gaan.

Als het LED lampje rood knippert voordat de halsband in de slaap modus gaat, betekent dit dat de halsband opgeladen moet worden. Het LED lampje zal gedurende het oplaadproces rood blijven, als de batterij volledig is opgeladen, veranderd het LED lampje in groen.

Testing

1. Schakel de halsband aan door het intensiteit draaiknopje op 1 te zetten.
2. De gevoeligheidsdraaiknop wordt op level “5” gezet.
3. Het plaatje laat U zien hoe er nu getest kan worden of de halsband het doet. Schraap met een pen of iets dergelijks over het ruwe oppervlakte van de halsband. De halsband zal gedurende 1,5 seconde trillen. Herhaal deze stap indien gewenst.

Let op, Als de draaiknop voor de sensitiviteit op level "5" staat, kan de halsband zo gevoelig zijn dat alleen een zacht geluidje of tik genoeg is om de halsband te activeren.